ワクイ 生ゴミ 焼却炉
バーン21

WAKUI

取扱説明書

保証書付

- このたびは**ワクイ**の生ゴミ焼却炉をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
- ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みください。
- 保証書付ですのでお読みになったあとも大切に保存ください。

① 取扱い上の注　意

② 組立て方法

③ 使用方法

④ 困った時のQ＆A

⑤ 保　証　書

(BN21-40)

(BN21-70)

特許2件出願中

意匠登録出願中

①取扱い上の注意

⚠ 危険

（爆発物注意）

- ゴミを燃やすと炉が高温となりますので、建物・燃えやすい物から１m以上離して火災には十分注意してください。
  （周囲に燃えやすいものがない場所でご使用ください）
- ガソリン・灯油等は危険ですので絶対使用しないでください。
- ベンジン、火薬等の爆発物、強酸、アルカリ性薬品、アンモニア等有毒薬品、ボンベ等密閉された空き缶などの危険物は絶対に投入しないでください。
- 燃焼中に蓋を開閉する場合、ハンドルが熱くなっていることがあります。軍手等を使用し、ヤケドしないように注意してください。
- 炉が高温となりますので、ヤケド防止のため、ご使用時は十分注意してお使いください。

（ヤケド注意）

⚠ 警告

（火災注意）

- ベランダ・屋上での使用は、火災予防のため絶対にしないでください。
- 地震・その他の振動または衝撃により容易に転倒しないように考慮してください。
- 異常燃焼が生じないよう、燃焼中はその場を離れないようにしてください。
- 焼却に関しては、付近に灰や火の粉を飛散させないよう、その時の気象（風向き、風速）に注意してください。
- 風の強い日は危険ですので使用しないでください。

⚠ 注意

（有害物質発生注意）

- 主として、紙くず、木くず、落ち葉等を焼却してください。
- 発泡スチロール・塩化ビニール・古タイヤ等、有害物質の出るものは燃やさないでください。
- プラスチック系ゴミが混じりますと必ず黒煙が発生しますので、地球環境上、燃やさないでください。
- プラスチック、ビニール、ゴム、発泡スチロール、皮革類は、悪臭等の公害の原因となる他、光熱、高温により焼却炉の寿命を低下させることにもなります。絶対に焼却しないでください。

- 高温のため炉が変色しますが、使用上問題ありません。
- 灰がたまると焼却効率が低下しますので、常に灰を除去してください。
- 灰はできるだけ自家処理してください。やむを得ずごみ収集日に排出する場合は、飛散しないように灰を充分湿らせ、可燃ごみの収集日にお出しください。

②組立て方法



① 本体を正面に置き、ハンドルの先を真横から本体側面の接続金具に片方ずつ入れます。





② ハンドルを真上に持っていき支柱を下げて、支柱を正面方向に傾けます。

※ 左図を参考にして、支柱の向きに注意してください。



③ 蝶ネジを閉めます。

※ 蝶ネジをきつく閉めすぎますとフタの開閉の際、動きにくくなりますので、閉めすぎないように注意してください。

③使用方法

❶灰出し口の蓋を全開にしてください。

❷焚口の蓋をあけて、新聞紙、雑誌、木片等のゴミを炉の半分程入れてください。

❸ハンドルを握り、静かに倒すと上蓋があきます。
生ゴミを、生ゴミかごに広げて入れ、上蓋をもとの位置にもどします。

❹マッチ又はチャッカマン等で焚口より入れたゴミに火をつけ、蓋をします。

●生ゴミを燃やさない場合は、生ゴミかごを取りはずしてご使用ください。



（要注意！）

生ゴミかごは、完全に冷めてから灰かき棒を取手に引っかけて取りはずしてください。



生ゴミを燃やす方法

1．生ゴミかごに生ゴミを入れ、不要となった木片、枯枝、ダンボール、雑誌等を焚口から入れ燃やしてください。

●草は枯らして乾燥させてから燃やしてください。

●落葉は一度にたくさん入れずに、少しずつ燃やしてください。
（落葉も枯れ草も一度にたくさん入れると白煙が多く出ます。）

●生ゴミ1kg（4人家族一回分）が約20分で燃焼します。

2．灰を出すときは炉内の火が完全に消えたのを確認の上、灰落しレバーを3～4回ゆすってから灰出し口より灰かき棒を使って出してください。

④困った時のQ&A

Q 煙が多く出たり、ゴミがよく燃えないのはどうしてですか？

A ①灰がロストルのところまで一杯につまっていませんか。
灰を取り出し空気の流れをよくしてください。

②落葉を１度にたくさん入れると白い煙が多く出ます。
蓋を開けっ放しで、ダンボール・木片・新聞紙・週刊誌等を先に燃やして火の勢いが出たところへ少しずつ投入して燃やしてください。

Q 黒い煙がでるのはどうしてですか？

A ビニール、プラスチック、発泡スチロールなどの石油製品や機械油等の廃油は黒い煙が出ます。
燃やさないでください。

Q 排気口から炎がたくさん出る時はどうしたら良いですか。

A ①ゴミの量が多すぎるのでもう少し量を減らして燃やしてください。

②魚の入っていたトレー、家電製品の梱包材は火力が強いので炎が多く出ます。
家庭では燃やさないでください。

③風の強い日は排気口から炎が出る可能性が強いので、火災予防上からも絶対に使用しないでください。

Q 蓋が開きにくいのですがどうしてですか？

A 組立て時にハンドルがうまくとりつけられていません。
「組立方法」をよく読んで、正しく組立て直してください。

この製品はすぐれた技術と厳重な品質管理によって製造・出荷されておりますが、万一保証期間中に発生した破損等に対しては下記規定にもとづいて保証させていただきます。

保証規定

1．取扱説明書に基づいた正常な使用により、万一材質上または製造上の欠陥が生じた場合は、本保証書により無償で新品と交換または修理いたします。
ただし、以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた破損等については、本保証は適用されません。
　ａ．取扱い上の不注意、誤った使用方法による破損等。
　ｂ．天災、地変等によって原形を失ったもの。
　ｃ．お買上げ後、落下等による破損。
　ｄ．保存上の不備によるもの。
　ｅ．弊社以外で行われた修理、改造による破損等。
　ｆ．本製品本来の使用目的以外に使用して破損したもの。
2．使用に伴う部品の消耗には、保証は適用されません。
3．ワクイまでの運賃諸掛り費用は原則としてお客様にてご負担願います。
（ただし、製造上の欠陥品は除く）
4．本製品の使用中、発生した故障以外に起因する付随的損害については補償いたしません。
5．保証の適用されない故障、及び保証期間が切れた後の故障については、有償で修理いたします。
6．本証は、再発行いたしません。

※ この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品質保証書

品　名	ワクイ生ゴミ焼却炉 **バーン21**
型　式	BN21—40 BN21—70
保証期間	お買上げ日より１年間
お買上日	年　月

お客様	ふりがな	
	ご芳名	様
	ご住所	

取扱販売店名・住所・電話番号

印

通商産業省選定
グッドデザイン商品

グッドデザイン賞受賞

(W-35)　(W-70)

(Wシリーズ)

WAKUI
涌井工業株式会社
本社　〒959-12　新潟県燕市桜町